



RACCOMANDAZIONI PER LA POSA IN OPERA DELLE VASCHE **cm 220x300 H 190**

LA VASCA DEVE ESSERE PRESA ESCLUSIVAMENTE PER I GANCI SUPERIORI .

ESSENDO QUESTI GANCI ANNEGATI VERTICALMENTE NEL GETTO , BISOGNERA' USARE CORDE D' ACCIAIO LUNGHE ALMENO 4 MT CADAUNA , ONDE EVITARE LO SFONDAMENTO DELLA VASCA VERSO L'INTERNO .

IL COSTRUTTORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER ROTTURE DEL MANUFATTO DERIVANTI DALLA POSA IN OPERA ESEGUITA IN MANIERA DIVERSA DA QUANTO RACCOMANDATO QUI SOPRA.