





www.venetaprefabbricati.it - general info: info@venetaprefabbricati.it

DISOLEATORI SERIE VC - CF

ISTRUZIONI AL MONTAGGIO

Modelli VC 1/CF - VC 2/CF



1) PREPARARE LO SCAVO

- Lo scavo dovrà essere preparato a pianta quadrata, con dimensioni tali da lasciare almeno 50 cm di aria attorno alla vasca stessa .
- La profondità dello scavo è indicata nell' allegato disegno quotato .
- Una volta eseguito lo scavo bisognerà ripulirlo da ciottolame (o qualsiasi altra asperità) e creare un basamento (avente spessore minimo cm 10) piano di sabbia , oppure una soletta piana in calcestruzzo armato (consigliabile soprattutto nel caso di terreni inconsistenti o in presenza di falde acquifere) .

2) POSARE LA VASCA NELLO SCAVO

- Accertarsi dell' idoneità del mezzo o macchinario da impiegare per il sollevamento e movimentazione della vasca .
- Posare la vasca prendendola per i fori laterali della stessa , usando corde lunghe 2,50 mt (corde di lunghezza inferiore potrebbero provocare lo sfondamento della vasca verso l' interno) .
- Una volta installata la vasca si dovrannoappare i due fori laterali con malta di cemento (e rifinire successivamente con cemento osmotico) .
- Allacciare le condotte di entrata ed uscita ; la tubazione di uscita dovrà accedere in un pozzetto di ispezione (richiesto dalle autorità locali per eventuali controlli del refluo) .
- Appoggiare il coperchio sopra la vasca .
- Sulle ispezioni del coperchio inserire i chiusini in lamiera striata .
- Procedere al rinfiacco della vasca con sabbia .

3) OPERAZIONI FINALI

- Prima della sua messa in funzione, bisognerà riempire la vasca con acqua pulita di rete solo nel primo e nel terzo settore della vasca; il secondo settore è riservato unicamente allo stoccaggio degli oli minerali.

NOTA BENE :

*-Le presenti norme devono essere oggetto di attenzioni per chi esegue l' installazione .
Qualsiasi intervento di installazione non conforme (o diverso) a quanto sopra riportato esonererà il costruttore del Disoleatore da qualsiasi responsabilità (sia per danni sui materiali , sia sul funzionamento del Disoleatore) .
-Le misure , dimensioni e pesi delle vasche ed accessori hanno carattere puramente indicativo e non possono essere oggetto di contestazioni da parte del committente , il quale dovrà verificarle prima della posa in opera .*